

Vypočítejte výšku **h** (základních měrek) ke kontrole úkosu $\alpha = 28^\circ$
Konstrukční délka pravítka **L = 200 mm**

Legenda:

- 1 – měřená součást
- 2 – sinusové pravítko
- 3 – základní měrky (Johansonky)

