

## Varianta 1 - Zakončení kabelů a závěrečná měření ukončeného kabelu

1) Prakticky proveďte ukončení kabelu SYKFY 10x2x0,5Cu v rozvaděči SR1 na svorkovnici „1“ a druhý konec v rozvaděči TR1 na svorkovnici „5“.



2) Prakticky proveďte ukončení koncovky RJ45 na kabel UTP, použij i krytky koncovek na „Přímém kabelu“ 2m dlouhém, který bude sloužit jako přívod k PC.

3) Prakticky proveďte označení svorkovnic dle zadání.

4) Na přípravku změřte izolační odpor, kontinuitu kabelu a zaznamenejte do záznamového archu.

5) Dle předloženého vzorku svorkovnice rozpoznajte o jaký typ svorkovnice se jedná a kde se použije.